



## ANALOG ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

Kod No: 3.012287



**Tanımı:** Immergas Analog Oda termostatu bulunduğu odanın sıcaklığını ayarladığınız değerde sabit tutacak şekilde kombinizi çalıştıran bir sıcaklık kontrol cihazıdır.

Cihazınızı doğru ve tam bir şekilde kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Servis ihtiyacınız durumunda her zaman eğitimli ve orijinal yedek parça kullanan Immergas Yetkili Servise haber veriniz.

**Montaj yeri:** Immergas analog oda termostatını kontrol edeceği odada tabandan 135-150 cm yükseğe ve odanın hava akımı olan bir noktasına monte ediniz. Monte edildiği odadaki radyatörde termostatik radyatör vanası **olmamalıdır**.

**Montaj:** Termostatın arkasındaki vidayı açınız ve iki adet dübelle duvara monte ediniz.

**Bağlantı:** Termostatın arkasındaki uçları ince bir kablo ile kombinin kontrol sistemindeki uygun yerlere bağlayınız.

**Kullanma:** Termostatın tamburunu istediğiniz sıcaklığa getiriniz.

Not: Immergas yetkili servislerince bağlanmalıdır.

**Uyarı:** Termostat 200 mA'den daha düşük akımla kullanılmamalıdır.

**Bakım ve kullanım ömrü:** Immergas oda termostatu suyla veya aşırı nemle temas etmemelidir. Dıştan bir hasar meydana gelmedikçe oda termostatınız herhangi bir bakım gerektirmez. Kullanım ömrü 10 yıldır.

TERMOSTATTA BİR HASAR OLMASI HALİNDE EC 220/96 EC gereğince İMHA EDİLME TALİMATI:

Termostat sınıflandırılmamış evsel atık olarak **atılmamalıdır**.

Uygun atık toplama merkezine götürülmeli veya tercihen yenisi alınacaksa eskisi satın alınan bayie verilmelidir.

Cihazın uygun şekilde atılması çevrenin korunmasına, insan sağlığına ve doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlayacaktır.

Aşağıdaki çöp tenekesine atmayınız sembolü cihazın ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir.



## **İTHALATÇI FİRMA :**

**Genel Müdürlük:  
İMMERGAS ISITMA SİSTEMLERİ  
TİCARET A.Ş.**

Adres: Adil Mah.Enes Sokak No: 6  
34935 Sultanbeyli – İstanbul

Telefon: (0216) 444 88 22 Pbx  
Faks : (0216) 592 78 50  
Web : [www.immergas.com.tr](http://www.immergas.com.tr)  
E-mail : [info@immergas.com.tr](mailto:info@immergas.com.tr)

**YETKİLİ SERVİS:  
İMMERGAS ISITMA SİSTEMLERİ  
TİCARET A.Ş.**

Adres: Adil Mah.Enes Sokak No: 6

## **İMALATÇI FİRMA :**

**İMMERGAS S.p.A.**

Adres: VIA CISA LIGURE 95- 42041  
BRESELLO (RE) İTALYA

Telefon : (0039) 0522 689011 Pbx  
Faks : (0039) 0522 689102  
Web: [www.immergas.com](http://www.immergas.com)  
E-mail : [info@immergas.com](mailto:info@immergas.com)

34935 Sultanbeyli – İstanbul

Telefon: (0216) 444 88 22 Pbx  
Faks : (0216) 592 78 50  
Web : [www.immergas.com.tr](http://www.immergas.com.tr)  
E-mail : [info@immergas.com.tr](mailto:info@immergas.com.tr)

